










1






MN DZC2SS80

LISTA CZĘŚCI		
NR. CZĘŚCI	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1		10
2	4x16 	24
3	5x13 	16
4		20
5		6
6		2 kpl.
7		6




2

taśma dwustronna




3



MN DZC2SS80




montaż nóżki




MONTAŻ SZUFLADY




DEMONTAŻ SZUFLADY



REGULACJA SZUFLADY



PIONOWA REGULACJA
FRONTU (2mm)



POZIOMA REGULACJA
FRONTU (1mm)